

Changer les répéteurs latéraux de clignotants

Cet article vous guidera pas à pas dans le changement des répéteurs latéraux de clignotants.

On commence par bien recouvrir un tournevis avec un chiffon afin de ne pas rayer la peinture autour des répéteurs. Ensuite on fait levier avec notre tournevis protégé pour retirer le clignotant :
On peut alors le sortir délicatement : Et on voit son câble derrière :

On débranche l'ancien répéteur, il y a juste une le petit levier à tirer vers le haut pour pouvoir débrancher. Ensuite on présente le nouveau répéteur que l'on va brancher : Il ne reste plus qu'à replacer le nouveau répéteur. On pousse légèrement pour le clipser. Voilà le résultat :
(Source : Merci à Greg)